

Oberflächenveredelung von Rohholzfußböden

NL Hartöl, Oliwax Spezialöl, Oliwax Profiöl,
NL Hartöl-Wachs, Oliwax Hartwachs-Balsam,
NL Universalwachs

Privatbereich



Objektbereich



Grundsätzliche Vorbereitung der Böden

Letzter Feinschliff:

Unbedingt auf gleichmäßiges Schleifbild achten.
Für farblose Oberfläche nicht feiner als Kö. 100 (maximal Kö.120).
Bei Verwendung von eingefärbtem **NL Hartöl** nicht feiner als Kö. 80 (maximal Kö. 100).

Nach dem letzten Feinschliff:

Die Oberfläche muss sauber und absolut staub-, fett- und silikolfrei sein.
Auf optimale Raumtemperatur achten (18-22°) - Raum gut lüften, denn mangelnde Belüftung kann zu verzögerter Trocknung führen.
Vor großflächigem Einsatz (vor allem bei nicht einheimischen, unbekanntem Parkettarten und Exotenhölzern) sollte ein Probeanstrich durchgeführt werden.

Im Privatbereich



Ölen:

- NL Hartöl,
- Oliwax Spezialöl,
- Oliwax Profiöl

Wachsen: falls gewünscht

- NL Hartöl-Wachs,
- Oliwax Hartwachs-Balsam,
- NL Universalwachs

Im Objektbereich

(Stark strapazierte Flächen, Gastronomie, Kindergärten, Museen etc.)



Ölen:

- NL Hartöl,
- Oliwax Spezialöl,
- Oliwax Profiöl

Wachsen:

- NL Hartöl-Wachs,
- Oliwax Hartwachs-Balsam,
- NL Universalwachs

Arbeitsanleitung



1. Öl auftragen

NL Hartöl, Oliwax Spezialöl, Oliwax Profiöl gemäß dem technischen Merkblatt - mit geeignetem Werkzeug (Rolle, Bodenbürste, Schwamm, etc.) satt auftragen - im Spachtel - Verfahren mehrfach auftragen

Achtung: Öl - wenn möglich - nicht in vorhandene Fugen sickern lassen!
Bei stark saugenden Hölzern - wenn das Öl nach kurzer Zeit schon aufgesaugt ist - weiteres Material nass in nass nachgeben und wieder gleichmäßig verteilen.

Ca. 30 Minuten einziehen lassen (**keinesfalls über Nacht trocknen lassen**).

Verbrauch für einen Öl-Auftrag: ca. 60-100 ml/m²,

abhängig von der Holzart und des verwendeten Produktes.
(Beachten Sie das Technische Merkblatt des verwendeten Produktes)

2. Material abnehmen und einarbeiten

Nach ca. 30 Minuten überschüssiges Öl (mit sauberem Lappen, Filzpad, Gummi-Wischer, Spachtel) abnehmen und sofort mit Einscheibenmaschine (Polierpad, Filzpad etc.) gleichmäßig verteilen und ins Holz einarbeiten/einpolieren.

Der Boden sollte gleichmäßig gesättigt sein, darf aber nicht nass glänzen. Achtung: Überschüssiges Öl trocknet langsam und bleibt klebrig - es bilden sich Glanzflecken.

3. Fläche trocknen lassen

für ca. 8-12 Stunden (optimal: 18-22°C). Für gute Belüftung sorgen - mangelnde Lüftung führt zur Trocknungsverzögerung.

Jetzt ist Ihr geölter Boden fertig und kann benutzt werden.

In den ersten 10 Tagen schonend behandeln und nur trocken reinigen, danach gemäß Pflegeanweisung nach DIN 18356 behandeln.

4. Wachs auftragen

Nach Trocknung des Öl-Auftrages (ca. 8-12 Stunden) können Sie - falls Sie möchten - einen Wachsfilme aufbringen. **NL Hartöl-Wachs, Oliwax Hartwachs-Balsam, NL Universalwachs** mit geeignetem Werkzeug auftragen und aufpolieren (beachten Sie das jeweilige Technische Merkblatt). Bei eingefärbten Flächen ist ein Wachsfilme unerlässlich. Weitere Hinweise finden Sie „im Objektbereich“

1. Öl auftragen

Verfahren Sie wie „im Privatbereich“ beschrieben.

NL Hartöl kann mit unserer Pigmentpaste eingefärbt werden (beachten Sie hierzu das Technische Merkblatt).

2. Material abnehmen und einarbeiten

Verfahren Sie wie „im Privatbereich“ beschrieben.

3. Fläche trocknen lassen

für ca. 8-12 Stunden (optimal: 18-22°C). Für gute Belüftung sorgen - mangelnde Lüftung führt zur Trocknungsverzögerung.

Im Gegensatz zum Privatbereich ist im Objektbereich und bei eingefärbten Flächen ein Wachsfilme zum Schutz der strapazierten Oberfläche unerlässlich.

4. Wachs auftragen

NL Hartöl-Wachs, Oliwax Hartwachs-Balsam, NL Universalwachs mit geeignetem Werkzeug auftragen und aufpolieren (beachten Sie das jeweilige Technische Merkblatt).

Verbrauch je nach verwendetem Produkt und Werkzeug: ca. 20-80 ml/m²

5. Polieren

Es wird empfohlen, den Boden nach der Trocknung mit der Einscheibenmaschine (weißes Pad) zu polieren. Dadurch wird der Wachsfilme verdichtet und auch der Glanzgrad erhöht - zum Aufpolieren beachten Sie das jeweilige Technische Merkblatt des verwendeten Produktes.

Jetzt ist Ihr geölter/gewachster Boden fertig und kann genutzt werden.

In den ersten 10 Tagen schonend behandeln und nur trocken reinigen, danach gemäß Pflegeanweisung nach DIN 18356 behandeln.

Pflegesetz und Pflegeanweisung



Vergessen Sie nicht Ihrem Kunden eine Pflegeanweisung gemäß DIN 18356 zu übergeben.
Sorgen Sie dafür, dass er die geeigneten Pflegemittel bei Ihnen bezieht.